



SISTEMA PREPARACION PINTURA "SPP-pro&car"

COMPONENTES:

- ✓ Vaso Flexible, con capacidad de 600 ml, tapa a rosca para asegurar la estanqueidad con filtro incorporado de 125 micras o 190 micras, a elegir.
- ✓ Cazoleta rígida reglada multiusos, se utiliza mientras se prepara la pintura, barniz o aparejo y luego se retira, quedando el vaso flexible al aire para poderlo manipular en caso de necesidad.
- ✓ Tapones que nos permiten, en el supuesto de sobrar pintura, tapar el vaso y poder guardar la pintura. Para ello colocar el tapón y dejar el vaso flexible apoyado sobre el tapón de forma que el filtro siempre este en contacto con el medio liquido y no se seque, cuando se quiera volver a utilizar agitar el vaso, retirar el tapón y colocar de nuevo en la pistola.
- ✓ Adaptadores, con los siete modelos de adaptadores queda cubierto prácticamente el rango de pistolas más comercializadas en el mercado.



RF ^a	Descripción - Dimensión	PVP 2014	PVP COMPRANDO 1 CAJA	PVP COMPRANDO 3 CAJAS
PRO9601	VASO FLEXIBLE 600ML + TAPA A ROSCA CON FILTRO 125 micras 45 Ud./caja	93,23	51,2765	46,615
PRO9602	VASO FLEXIBLE 600ML + TAPA A ROSCA CON FILTRO 190 micras 45 Ud./caja	93,23	51,2765	46,615
PRO9603	CAZOLETA RIGIDA 600 ML	0,52	regalo 1 Ud.	regalo 3 Ud.
PRO9604	TAPONES 45 Ud./bolsa	10,93	6,0115	5,465
PRO9605 AL PRO9611	ADAPTADOR TIPO A, B, D, E, F, QCC	13,32	regalo 1 Ud.	regalo 1 Ud.

CUESTIÓN DE CONFIANZA, MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN LA ISLA NOS AVALAN.

SISTEMA PREPARACION PINTURA



Los componentes del sistema son: vaso rígido donde se introduce el vaso flexible, tapa, adaptador y tapón.

La pintura se prepara directamente en la taza flexible que habremos introducido en el vaso reglado rigido, haciendo el sistema mas cómodo y barato para trabajar. Ahorra tener que limpiar la copa de la pistola con lo que utilizaremos menos disolvente y generaremos menos residuo.

Una vez preparado el producto que queremos pulverizar (Pintura, Barniz o Aparaejo) roscamos la tapa de una manera fácil y rápida, la tapa esta disponible con filtro de 125 y 190 micras.

La taza flexible se usa directamente en la pistola sin necesidad de la copa rígida teniendo acceso al vaso en caso de atrapar la pintura al hacer el vacío.

Lo primero que haremos con el vaso boca abajo será hacer el vacío y sacar el aire.

Una vez que empiece a salir pintura, ya nos permite pulverizar en cualquier posicion, incluso boca abajo.

Si nos queda producto y queremos guardarlo, colocaremos el tapón pudiendose almacenar la pintura en el vaso boca abajo, de esta manera el filtro no se tendrá que cambiar al reutilizar el mismo.



Le ayudamos a reducir costos en su taller consulte con nuestros empleados.